

Guide Produit eviGroup

Lisez ce guide qui contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé et présente les conditions de garantie limitée applicables au matériel eviGroup que vous venez d'acquérir.

▲ Avertissement. Le fait de ne pas installer, utiliser et entretenir correctement ce produit peut entraîner la détérioration des appareils, voire présenter un risque de blessures graves ou mortelle. Lisez ce guide et conservez-en la copie imprimée fournie pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Pour en obtenir un exemplaire supplémentaire, consultez le site www.evi-group.fr et contactez-nous.

Ce document contient des informations importantes sur de nombreux produits eviGroup. Reportez-vous aux sections qui s'appliquent aux caractéristiques de votre appareil.

▲ Ce symbole signale les messages relatifs à la sécurité présents dans ce guide produit et dans d'autres manuels et produits.

▲ Informations importantes relatives à la sécurité

Appareils fonctionnant sur secteur.

Ces précautions s'appliquent à tous les produits qui se branchent sur une prise électrique murale standard. Le non-respect des précautions suivantes peut endommager l'appareil ou entraîner des blessures graves, voire mortelles, par électrocutions ou à la suite d'un incendie.

Pour choisir une source d'alimentation adaptée à votre appareil :

- Utilisez uniquement le bloc et le cordon d'alimentation fournis avec votre périphérique ou reçus d'un centre de dépannage agréé.
- Vérifiez que la prise électrique fournit le type de courant indiqué sur le bloc d'alimentation (en termes de tension [V] et de fréquence [Hz]). En cas de doute sur le type de courant disponible, consultez un électricien qualifié.
- N'utilisez pas de sources d'alimentation non standard, comme des générateurs ou des inverseurs, même si leur tension et leur fréquence semblent acceptables. N'utilisez que le courant alternatif issu d'une prise murale standard.
- Ne surchargez pas la prise murale, la rallonge électrique, la multiprise ou toute autre prise de courant. Vérifiez qu'elles peuvent fournir le courant total (en ampères [A]) utilisé par l'appareil (indiqué sur le bloc d'alimentation) et tous les autres appareils du même circuit.

Pour éviter d'endommager les cordons d'alimentations et le bloc d'alimentation

- Protégez les cordons d'alimentation afin d'éviter qu'ils ne soient piétinés.
- Évitez que les cordons ne soient pincés ou pliés, notamment aux points de raccordement à la prise secteur, au bloc d'alimentation et à l'appareil.
- Évitez de tirer brusquement sur les cordons d'alimentations. Évitez tout noeud, pli ou détérioration.
- Maintenez les cordons d'alimentation à distance des sources de chaleur.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés des cordons d'alimentation. Veillez à ce qu'ils ne les machent ni ne les mordent.
- Lorsque vous débranchez un cordon d'alimentation, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

En cas de détérioration d'un cordon ou d'un bloc d'alimentation, ne l'utilisez plus. Débranchez votre appareil en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

Pour les appareils équipés d'un cordon secteur séparé du bloc d'alimentation, respectez tous les instructions suivantes lors du branchement :

- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur sur le bloc d'alimentation, en l'enfonçant complètement.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur la prise murale.

Appareils fonctionnant à l'aide de piles ou de batteries.

Ces précautions s'appliquent à tous les produits fonctionnant avec des prises jetables, rechargeables ou des batteries.

Une utilisation incorrecte des piles ou des batteries peut entraîner une fuite, la surchauffe ou l'explosion de ces dernières. Le liquide qui s'échappe des piles ou des batteries est corrosif et peut être toxique. Il peut entraîner des brûlures cutanées et oculaires, et est nocif en cas d'ingestion.

Pour réduire le risque de blessure :

- Conservez les piles et les batteries hors de portée des enfants.
- Veillez à ne pas chauffer, ouvrir, percer, endommager, ni jeter les piles et les batteries au feu.
- Évitez d'utiliser des piles usagées avec des piles neuves, ou des piles de types différents (alcalines et carbone par exemple).
- Évitez de mettre en contact les bornes des piles de l'appareil avec des objets métalliques : cela peut entraîner une surchauffe et provoquer des brûlures.
- Retirez les piles ou les batteries de l'appareil si elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas celui-ci pendant une période prolongée.
- Retirez systématiquement les piles dès qu'elles sont usagées ou donnent des signes de faiblesse : recyclez-les ou débarrassez-vous en conformément à la réglementation locale en vigueur.
- En cas de fuite d'une pile ou d'une batterie, retirez toutes les piles ou les batteries en veillant à ce que ni votre peau, ni vos vêtements n'entrent en contact avec le liquide. En cas de contact du liquide d'une pile ou

Attention : il existe un risque d'explosion si une pile ou une batterie est remplacée par un autre type de pile ou batterie inadapté. N'utilisez que des piles ou des batteries du même type et des mêmes caractéristiques que celles fournies avec le produit.

Casque et écouteurs

Lorsque vous utilisez un casque, une écoute prolongée à un volume sonore élevé peut provoquer une perte d'audition temporaire ou définitive.

Pour prévenir tout dommage pour votre casque, évitez de vous asseoir ou de marcher dessus, sur son câble ou sur le connecteur.

Appareils sans fil

Avant de monter à bord d'un avion ou de placer un appareil sans fil dans des bagages susceptibles d'être contrôlés, retirez les piles ou les batteries et mettez l'appareil hors tension. Les appareils sans fil peuvent émettre de l'énergie RadioFréquence (RF), comme peut le faire un téléphone cellulaire, si les piles ou la batterie sont installées et l'appareil sous tension.

Avertissement relatif à la santé.

Lorsque vous travaillez sur ordinateur, comme c'est le cas pour de nombreuses autres activités, vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou dans d'autres parties du corps. Toutefois, si des symptômes persistants ou récurrents de gêne, de douleur, d'élançement, de fourmillement, d'engourdissement, de sensation de brûlures ou de courbatures se faisaient sentir,

NE LES NEGLIGEZ PAS. CONSULTEZ RAPIDEMENT UN MEDECIN, même si les symptômes apparaissent